

機器名	メーカー	品番	数	仕様
メインミキサー	YAMAHA	CL5	1	放送室設置
I/Oラック	YAMAHA	Rio1608-D	1	放送室設置
I/Oラック	YAMAHA	Rio3224-D	1	下手袖集中架
合計 48ch 入力 24ch 出力				
サブミキサー	YAMAHA	LS9-16	1	移動用
		16ch 入力 8ch 出力		
プロセニアムスピーカー	NEXO	GE0 S1210	3	遠距離用(フルレンジ)
	NEXO	GE0 S1230	2	近距離用(フルレンジ)
サイドスピーカー	NEXO	GE0 S1210	8	遠距離用(フルレンジ)
	NEXO	PS15U(L, R)	2	近距離用(フルレンジ)
	NEXO	PS15-P	2	サブウーハー
ステージフロントスピーカー	TANNOY	Di5 DCt	6	フルレンジ
ステージモニタースピーカー	NEXO	PS15U(L, R)	2	フルレンジ
	NEXO	PS10U(L, R)	4	フルレンジ
	NEXO	45° N 12	2	フルレンジ
パワーアンプ	NEXO	NXAMP4x4+NAT-HAND 4x4	5	16Ω:1300W
	プロセニアム、サイド、ステージモニタースピーカー			
パワーアンプ	YAMAHA	PC2001N	1	8Ω:200W
	ステージフロントスピーカー			
カセットテープデッキ	TASCAM	202MKV	2	
CDプレーヤー	DENON	DN-C620	2	
SD/USBレコーダー	DENON	DN-F650R	2	
CF/CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	2	
MDレコーダー/CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMKⅢ	3	
ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	e906	5	
	SENNHEISER	e945	4	
	SHURE	SM58-LC	6	ウィンドスクリーン×4内1
	SHURE	SM58S	1	
	SHURE	SM57-LC	6	ウィンドスクリーン×4
	SHURE	Beta57A	4	ウィンドスクリーン×4
コンデンサマイクロホン	DPA	3506A	1	1組
	AMCRON	PCC-160	3	
	AKG	C414XLS	3	
	AKG	C451B	2	
	AKG	C451E	2	
	AKG	C-391B	2	ウィンドスクリーン×2
	AKG	C-3000	4	
	Electro Voice	N/D-408B	3	
	SONY	536P	4	ウィンドスクリーン×4
	AMCRON	PZM-31S	2	
ワイヤレスマイクロホン	SHURE	NW2/BETA58A-MJBX	4	
	SHURE	NW1-MJBX+MX150B-C-TQG	4	タイピン型
	PANASONIC	WX-4212C	4	
演台、司会台用マイクロホン	SENNHEISER	ME36	2	コンデンサ型
	SENNHEISER	MZ3042	2	グースネック
マイクスタンド	TAKASAGO	MF-18TM	4	
	2段伸縮セーフティーロック(800~1416mm)、ホルダー一部:PF1/2			
	TAKASAGO	MF-213	4	
	2段伸縮フレキシブル(900~1400mm)、ホルダー一部:キャン			
	TAKASAGO	MF-221	2	
	2段伸縮フレキシブル(1300~2200mm)、ホルダー一部:キャン			
	K&M	ST210/2B	4	
	高さ:900~1605mm、ブーム長:840mm、ホルダー一部:3/8			
	K&M	ST210/9B	4	
	高さ:900~1605mm、ブーム長:460~770mm、ホルダー一部:3/8			
	K&M	ST259B	4	
	高さ:425~645mm、ブーム長:470~775mm、ホルダー一部:3/8			
	芝電気株	P403(9150)	2	ハイスタンド
	芝電気株	D-1	2	卓上
演台、司会台用マイクスタンド	FOSTEX	SF20C(フレキシブルシャフト用)	2	

Direct Box	BOSS	DI-1	4
	SCV	DI-BOX II	1
Multi Box	カナレ	8chパラパラ	2
	カナレ	8chパラBOX	2
Multi Cable	カナレ	8ch 10m	8

ビデオプロジェクター	PANASONIC	PT-DZ770LS	1
ビデオプロジェクターレンズ	PANASONIC	ET-DLE080	1